

WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY

ZESTAW DO USZCZELNIANIA STREFY MOKREJ W KABINIE PRYSZNICOWEJ

- Gotowy zestaw do uszczelniania łazienek
- Zabezpiecza ściany i podłogę przed wnikaniem wody
- Chroni powierzchnie gipsowe przed zawilgoceniem
- Zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni

ZASTOSOWANIE:

Do przeciwwodnej izolacji powierzchni, na których będą układane płytki ceramiczne, w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Jest zalecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień wodoszczelności lub występuje wysoka wilgotność (np. w natryskach, łazienkach, toaletach, pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja może być użyta na każdym typie podłoża: ściany z płyt G-K, ściany tynkowane, ściany z bloczków gazobetonowych, materiały drewnopochodne, stare okładziny ceramiczne, stare okładziny kamienne, itp.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIÉ:

WIM PŁYNNĄ FOLIĄ

- na podłożu chłonnym: 1,2 kg/m²

- na podłożu o niskiej chłonności: 0,7 kg/m²

OPAKOWANIA:

Wiaderko 4 kg



WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY ZAWIERA:

WIM PŁYNNĄ FOLIĄ 4 kg

WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 6 mb

WIM MANKIET USZCZELNIAJĄCY 1 szt.

WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEWNĘTRZNY 1 szt.



Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na kartach poszczególnych produktów

WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY daje pewność zabezpieczenia ścian i podłóg przed przeciekaniem wody

JAK STOSOWAĆ WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY:



1. Rozprowadzić obficie WIM PŁYNNĄ FOLIĘ wokół wypustów baterii
2. Nałożyć mankiet uszczelniający i docisnąć
3. Nanieść WIM PŁYNNĄ FOLIĘ na mankiet
4. Rozprowadzić obficie WIM PŁYNNĄ FOLIĘ w narożniku ścian i posadzki
5. Wkleić narożnik uszczelniający i docisnąć
6. Pokryć narożnik WIM PŁYNNĄ FOLIĄ
7. Rozprowadzić WIM PŁYNNĄ FOLIĘ na łączeniu ściany z posadzką
8. Wkleić taśmę zgietłą w połowie i docisnąć
9. Pokryć powierzchnie taśmą płynną folią z wyłączeniem miejsca zagięcia
10. Uszczelnić narożnik pionowy w identyczny sposób

